

# Kofferträger für H O N D A XL 650 V Transalp

**Artikel-Nr.: 650.917 00 01 schwarz**

## Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Befestigungsbügel	4 Linsenkopfschrauben M 8 x 20
4 Flanschkopfschrauben M 8 x 35	4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20
4 U-Scheiben 6,4 mm	8 U-Scheiben 8,4 mm
5 selbstsichernde Muttern M 6	4 selbstsichernde Muttern M 8
4 Blinkerverlängerungskabel à 25 cm	2 Kunststoffstopfen 25 mm
1 Senkinbusschraube M 6 x 20	
1 Karosseriescheibe 6,4 x 20 mm	

## Montagehinweise:

### Vorbereitende Arbeiten:

Sitzbank abnehmen. Original-Gepäckbrücke und Heckverkleidung demontieren.

Die hinteren Blinker demontieren. Hierzu muß auch das Rücklicht gelöst werden. Danach Rücklicht und Heckverkleidung wieder montieren.

### Montage des Befestigungsbügels:

Dieser wird zwischen Original-Gepäckbrücke und Heckverkleidung montiert. Hierzu die Flanschkopfschrauben M 8 x 35 verwenden. Die Originalschrauben entfallen.

Die Flachstahlstrebe wird mit dem Kotflügel verschraubt. Dazu eine Bohrung 6,5 mm im Kotflügel anbringen.

Zum Verschrauben die Senkinbusschrauben M 6 x 20 mit Karosseriescheibe 6,4 x 20 mm und selbstsichernde Muttern M 6 verwenden.

### Montage der Kofferträger:

Vorne unten: Auf der Innenseite der Fußrastenaufnahme mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern.

Mittig: Zwischen Original-Gepäckbrücke und Heckverkleidung mit den Flanschkopfschrauben M 8 x 35; Originalschrauben entfallen.

Hinten: Hinter dem zuvor montierten Befestigungsbügel (in Fahrtrichtung gesehen) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern.

Werden Koffer montiert, so werden die Schloßadapter direkt über den kleinen Laschen der Kofferträger platziert. Die Befestigung erfolgt dann ebenfalls mit den Linsenkopfschrauben.

### Blinkeranbringung:

Diese werden an den Laschen des Befestigungsbügels montiert. Die Kabel müssen mit den mitgelieferten Verlängerungskabeln angesetzt werden. Sie werden oberhalb des Rücklichts verlegt.

In die Originalblinkerbohrungen am Kotflügel die mitgelieferten Kunststoffstopfen einsetzen.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**

**Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

Als weiteres Zubehör bieten wir für die XL 650 V folgende Teile an:  
650.917 01 01 Gepäckpalette zur Topcaseanbringung

502.110 00 01 Motorschutzbügel

